

Perfekt für Ihre Bedürfnisse zusammengestellt.

Alpin Starter Set – Art. 24049

Inhalt:

- 1x 24624 Edge Trick
- 1x 24454 Ergo Easy
- 1x 24114 Betamix RED 2x 35 g
- 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35 g
- 1x 20630 Plexiklinge 3 mm in Reißverschlusstasche



Smart Waxter Set – Art. 24046

Praktisches Wachsset, das den optimalen Einstieg ins Heißwachsen ermöglicht.

Inhalt:

- 1x 20603 SmartWaxer
- 1x 24104 Alphamix YELLOW 2x 35g
- 1x 24114 Betamix RED 2x 35g
- 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35g
- 1x 24510 BaseBrush Nylon
- 1x 20630 Plexiklinge 3 mm
- 1x 24492 CareFleece 50 Blatt
- 1x 24410 WaxAb 250 ml
- 1x 20694 Stabiler Koffer



Wachsberater



HOLMENKOL GmbH
Monrepos 7
D-71634 Ludwigsburg
Fon: +49 (0)7141/3894-0
www.holmenkol.com
Made in Germany



www.holmenkol.com/de/wachsberater.html

E151112 Art.-Nr. 23390

Skipräparation einfach gemacht!
Eine kurze Anleitung von Profis – für Anfänger und Fortgeschrittene.

**WACHSEN...
FERTIG...
LOS!**



Image source: Salomon

Ihr PLUS:

- + Mehr Spass beim Fahren
- + Schnelle und einfache Anwendung
- + Pflege und Werterhalt Ihrer Ski
- + Schutz des Belages
- + Erhöhung des Gleitvermögens
- + Verbesserung der Drehfreudigkeit
- + Erhöhung der Fahrsicherheit



Schnell und ganz einfach.

Für ambitionierten Einsatz.

RUCKZUCK STARTKLAR.

Mit der HOLMENKOL Natural Serie.

Einfachste Anwendung:

- ✓ Dünn auftragen
- ✓ Ca. 10 Min. warten
- ✓ Mit Filz oder Kork einarbeiten
- ✓ Fertig.



Allround-Skiwaxse

- ✓ Sind für **alle Schneearten und Temperaturen** geeignet
- ✓ Sind **einfach anzuwenden** (auch in Pausen am Skitag)
- ✓ Sorgen für **optimale Gleiteigenschaften**
- ✓ **Pflegen den Belag**
- ✓ Sind **biologisch abbaubar**

HALTBARER UND BESSER.

Heisswachsen ist die bessere und professioneller Wachsmethode weil:

- ✓ Die Haltbarkeit des Wachses auf dem Skibelag erhöht wird.
- ✓ Der Skibelag langfristig hervorragend gepflegt wird.



Zusätzlich benötigen Sie:



SuperProPlus World Cup – Art. 24432



SmartWaxer – Art. 20603



OvalBrush Steel – Art. 24522



Plexiklinge – Art. 20630

Arbeitsschritte:

Alle Arbeitsschritte möglichst bei Zimmertemperatur durchführen. Bitte arbeiten Sie immer beginnend bei der Skispitze zum Skiende.


1. Ski ausbürsten
(Schmutz und altes Wachs entfernen).



2. Wachs auftragen.



3. Wachs mit der vorgegebenen Temperatur einbügeln.



Abkühlen lassen (mind. 15 Minuten).

4. Mit Abziehklinge überschüssiges Wachs abziehen.



5. Restliches Wachs ausbürsten
(8-10 mal mit mittlerem Druck).



6. Ski mit fusselfreiem Lappen abwischen und los gehts.

TIPPS & TRICKS

Bei Alpin-Ski müssen die Kanten scharf gehalten werden (für einen guten Halt auch bei eisigen Pisten).

Dafür benötigen Sie:
EdgeTrick – Art. 24624

