

THRU-HIKER 70

Anleitung zum Zusammenbau




DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Zeltkorpus, Heringe


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Legen Sie die Zeltplane mit dem MSR-Logo nach oben zu einem Rechteck aus und befestigen Sie sie etwa 90 cm von den Ecken entfernt.




2 STANGE EINFÜHREN

1. Die Spitze des Trekkingstocks in die rote Öse einfügen.
2. Die Mittelleine etwa 1,80 m von der Zeltplane entfernt befestigen.




3 SPANNUNG ANPASSEN

1. Die vordere Stange einfügen und ggf. ihre Positionierung so verändern, dass die Zeltplane gleichmäßig gespannt wird.



4 OPTIONALE AUFBAUTEN

1. Aufbau mit MSR-Zusatzstangen.
2. Leine an einem Baum befestigen anstatt Stangen zu verwenden.



TIPPS ZUR VERWENDUNG: Die vollständige Anleitung zur Verwendung und Pflege ist im Benutzerhandbuch enthalten (siehe www.msrgear.com/Thru-Hiker 70 Wing).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.

4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500